

باب الصناعة

آراء في اختيار

طريقة تحضير النشادر المركب

قد أصبح تحضير النشادر المركب من الناصر المتكونة له وصناعة الاسمدة النشادرية من مسائل اليوم أكثر من أي وقت سبق . فالتعدات الجديدة جارية النشاؤها ، والانتاج في نحو سريع ، والاساليب الحديثة في الصنع تظهر بلا انقطاع تجعل كل منها مزايًا عديدة فكم طرأ من التغير منذ الوقت الذي قال فيه المؤلفون الممدودون، وقد مضى عليه على الأقل عشر سنين ، أن الالمان هم وحدهم القادرون على تركيب النشادر الصناعي من الناصر المتكونة له نظرًا لتضارب التي تحيط به والآن تلقاء الطرق المتعددة التي أمام الصناعة كيف يمكن احيان الاختيار؟ وما هي الاعتبارات النظرية والتقدمت العملية التي لها الاثر القوي في

الاعتبارات النظرية

يمكن تقسيم طرق صناعة النشادر الصناعي الى قسمين رئيسيين : قسم الطرق ذوات الضغط المنخفض المأخوذة عن « هابر » والضغط المنخفض يقصد به هنا ضغط مائتي جو أو نحو ذلك . وقسم الطرق ذوات الضغط العالي المساوي لاقرب جو أو نحو ذلك المأخوذة عن « هج . كلود » . فإلى أي قسم من هذين القسمين تعطى الأفضلية ؟ كان المسلم به للآن أن الضغط العالي يناسب المصانع الصغيرة والضغط المنخفض يلائم المصانع الكبيرة . انما دل الفحص الجدي الموضوع على أن هذه العقيدة هي أيضاً ضعيفة الأساس كالعقيدة السابقة باستحالة صناعة النشادر من غير واسطة « البديش ايلين »

فقبل كل شيء قد ثبت اليوم صانعياً أن الضغط المرتفع في وسع أن يعمل باستغناء كالضغط المنخفض سواء بسواء . وحيث أن الأول سهل المعدات ولا يستدعي تقانات كبيرة فهذه أول ميزة له . والميزة الثانية أنه يسمح بزيادة القوى القصوى لناصر التركيب زيادة عظيمة . وتحدد هذه القوة عادة الأبعاد الخارجية لانبساط التأثير . ففي حالة تساوي الأبعاد يمكن لضغط الف جو أن ينتج ٨٠ في المائة من النشادر زيادة عن ضغط مائتي جو ، مع حساب سمك الجدران . فإن كانت الوحدة المحدودة « لمؤثر » يعمل مائتي جو هي ٢٥ طنًا من النشادر يومياً ، كانت ٤٥ طنًا يومياً « لمؤثر » يعمل بالف جو . وهذه مسألة هامة

جداً إذ أن المقدرة اليومية لمصانع المشروع نها تقدر بمئات الاطنان وليست بشرتها
 وتقد عابوا على طرق « الضغط المرتفع » أنها تستفد من القوي لاتاج الكيلوغرام
 الواحد من النشادر مقدراً يذوق ما تستفد طرق « الضغط المنخفض » وهذا ليس في
 محبه . لانه أن كان المسلك الظاهر من القوي أكثر ارتفاعاً فليست هناك الحثي أقل .
 والحساب الآتي يبين ذلك : يحتاج ضغط الخنوط انتازي ز = يد ٣ الى قوة ٩٠٠ جو
 لاتاج ١٠٠ كيلوغرام من النشادر والى ٢٣٤٩ كيلوات ساعة وزيادة عما اذا كان الضغط
 يساوي قوة ٣٠٠ جو ، غير أنه يقابل هذه الزيادة ابواب الاقتصاد الآتية :

(١) ازدياد عامل الاتحاد وبالتالي نقص كمية الناز الواجب اعاده كيه بواسطة مضخة
 التحريك وبذا يقتصد ٢٥ ، ١٦ كيلوات في كل مائة كيلوغرام من النشادر
 (٢) يجمع النشادر على هيئة سائل غير مخلوط بالماء بدلاً من جسم مذاب فيه وبهذه
 الطريقة يكون تحت اليد ٣٠٠٠٠ كالوري^(١) في كل مائة كيلوغرام من النشادر ومن
 حيث ان مصانع النشادر والاسمدة محتاجة دائماً الى وحدات الحرارة لذلك يقتصد في كل
 مائة كيلو من النشادر ١١ ، ٧ كيلوات ساعة

(٣) يجمع انشادر بواسطة الترويق فيستنى عن الضغط اللازم لارسال الماء لاذابة
 النشادر وبذا يقتصد ٢٤ ، ٩٥ كيلوات ساعة في كل مائة كيلوغرام من النشادر
 (٤) بالحصول على النشادر سائلاً بدلاً من الحصول عليه على هيئة محلول نشادري
 يستنى عن عملية التقطير او التركيز وبهذه الطريقة يتحقق تغيير النشادر المركب الى
 اسمدة نشادرية واقتصاد يبادل ١١ ، ٥ كيلوات ساعة

فن ذلك يتضح ان النتيجة النهائية ليست صرف قوي زيادة ولكن فيها اقتصاد يبادل .
 $١٦٤٢٥ + ١١٤٧ + ٢٤٩٥ + ١١٤٥ = ٢٣٤٦ = ١٨٤٨$ كيلوات ساعة في كل
 ١٠٠ كيلوغرام من النشادر المصنوع بالضغط العالي

وهذا الاقتصاد في انموي المصروفة يضاف اليه امكان زيادة القدرة الفسوي للوحدات
 واختصار ذي قدر في العمل واقتصاد هام في تكاليف الانشاء (حيث لا لزوم لسيريات
 حرارة الغاز تحت الضغط قبل انابيب التأثير ولا لدائرة اذابة النشادر تحت الضغط ولا
 لجهازات تقطير الحمايل النشادرية)

لهذا كانت طرق الضغط المرتفع مفضلة بسر نزاع على طرق الضغط المنخفض

(١) وحدة لقياس الحرارة اصغية مساوي الحرارة اللازمة لرفع حرارة غرام واحد من الماء من
 درجة صفر مئوية الى درجة واحد

وعند ما احرينا حساب المزايا السابقة فرضنا كما لا يخفى ان طرق الضغط المرتفع تستخدم عامل الانحدار باخر طائفة وهذا ما يستدعي التحقيق الصناعي نهي انقشاع الحرارة العظيمة التي تصدر عن وحدة الحجم تحت ضغط يتراوح بين ٩٠٠ الى ١٠٠٠ جو وللضغط المرتفع طرق اقص فيها عامل الانحدار بطريقة اصطناعية بدلا من التقلب على صعوبة استبعاد الحرارة . انما تفقد هذه الطرق جزءا كبيرا من المزايا التي عدهاها . لذلك كان من الواجب الاتجاه اما الى مقويات الحرارة او الى تسخين الغازات اساخلة . كذلك تستخدم الطرق المشار اليها « المؤثر » استخداما نسبيا ينقص من المقدرة العظمى لوحدات التركيب ، وهذه ليست طرق الضغط المرتفع الحقيقية

وفي طرق الضغط العالي يمكن لجهاز المؤثر اتخاذ انبوبة مفردة بمضخة تحريك احياري او اتخاذ عدة انابيب متسلسلة بمضخة تحريك اختياري لطرد الفضلات الى الانبوبة الاخيرة والجهاز ذو الانبوبة المفردة يبدو انه ابسط في التركيب وفي الاستعمال . انما اذا كانت حركة الانابيب منظمة ، كما يجري ذلك عادة ، بواسطة جهازي ذات حركة ذاتية فوحدة المؤثر في جملة انابيب لا تستدعي مراقبة اكثر من الوحدة ذات الانبوبة المفردة لان مرور الغاز من الانبوبة الى التي تليها يحدث من غير مراقبة ولا ضبط وانما من تلقاء نفسه . ومن جهة بساطة الجهاز وسهولة ادارته فالجهازان من الوجهة العملية سواء تقريبا غير ان للجهاز ذي الانابيب المتسلسلة مزية انقاص ابعاد الانابيب وذلك بتسهيل عمليات تغير المؤثر فينتج عن ذلك انقاص المستهلك من القوة الذي ولو انه لا يستحق الاعتداد به الا انه لا يسهل في الوحدات الكبيرة

وتوزيع الاتاج بين جملة انابيب لا تمد فائدته ثابوتية بل بالعكس تصبح حامة عند ما يراد الوصول الى وحدات بالغة في العظم : من ٥٠ الى ١٠٠ طن في اليوم مثلا . ولقد سمحت لنا فرصة الاطلاع على جهاز « ج . كلود » مقدرته ٣٠ طناً في اليوم ذي اربع طبقات من المؤثرات تعمل بضغط ٩٠٠ جو فرأينا ان اكبر انابيب هذا الجهاز لا يزيد قطرها الخارجي على ٧٠ سنتيمتراً وارتفاعها ٣٠ متر . وعلنا انه بواسطة قطر خارجي مقاسه متر يمكن الوصول الى اجهزة يعطي ٦٠ طناً يوميا وبواسطة قطر خارجي مقاسه ١٢٠ متر يمكن الوصول الى جهاز يعطي ١٠٠ طن يوميا

وتدل هذه الارقام على السهولة الغائفة التي يتحقق بها الاتاج العظيم بفضل الجهاز ذي الانابيب المتسلسلة . هذا فضلا عن ان الانابيب المتسلسلة تحمل الاتاج ينظم من تلقاء نفسه بتقوم مفرد ضعف المؤثر في الانبوبة المفردة حيث يكون المنتج معرضا لتسهم دفعة

واحدة او تدريجياً حسب القادورات التي تتبع في المخطوط زيد ٣ اذ بمجرد ما تضاف انايب الطبقة الاولى من اجهزة ينقص النقص النوعي العزيم وبالتالي يكون لدى الطبقات الاخرى من الانايب كمية من الشار اكبر فيحدث اشكاف على الوجه التكميل تقريباً . مثال ذلك اننا ان اخذنا جهازاً « مؤثر » مكوناً من اربع طبقات من الانايب وضمف انتاج الطبقة الاولى بمقدار ٢٥ في المائة ، وهذا مقدار كبير جداً فانتاج الطبقات الاخرى يزيد من تلقاء نفسه بحيث لا تبلغ خسارة الانتاج في مجموع الانايب ٢ في المائة وهذا بدون حاجة لاجراء اي ضبط للضغط . ومن الضروري الحاق انايب « المؤثر » المتلثة بمضخة نظرد الفضلات الى الصف الاخير من الانايب وبذا يجمع بين مزاي انايب « المؤثر » المتلثة وبين مضخة الطرد وبهذا الوضع ، اذا وقتت المضخة عن العمل فالانتاج لا يقف اذ ان الانايب يمكن ان تستمر في عملها ولا يقل الانتاج في هذه الحالة عن المتوسط باكثر من ١٠ في المائة وهذا ايضاً لا بأس به

الاعتبارات انبسية

بناء على الاعتبارات النظرية السابقة يمكن تحديد الصفات الواجب توفرها في الطريقة المثلى لاستخراج النشادر . انما من الوجهة العملية يجب ان لا ننسى ان العمل الصناعي المنتظم للجهاز له اهمية كبرى وان نقصاً نظرياً خفيفاً يمكن ان يترتب عنه زيادة في العمل مما كانت الطريقة المتعملة سواء اكانت بالضغط العالي او المنخفض وعند فحص تكاليف صنع النشادر المركب يرى ان اهم عوامل النفقة اليومية للمشروع ثابتة (اجور العمال وفواتر دراس المال واستهلاكه والمصاريف العمومية) وان غيرها من العوامل كاللذان والقوة الكهربائية لا تنقص الا قليلاً في اثناء وقت الوقوف المرضي وان عامل الصيانة مهم يجب ما اذا كان الوقوف المرضي متعدياً او لمدة طويلة . وبالجملة يمكن اعتبار المصروفات العمومية كأنها ثابتة سواء اكان الوقوف عرضياً او غير عرضي وان تكاليف الصنع في جهاز ما هي بنسبة عكسية للانتاج الفعلي للجهاز . فاذا لم يبلغ الانتاج الا ثلاثة ارباعه على اثر وقوف عرضي او ادارة محتلة زادت تكاليف الصنع على التكاليف المعتادة بمقدار الثلث . ولما كان لضبط السير اهمية كبرى بحثنا عن واسطة سهلة وعملية لقياس هذا العامل فاخترنا « فترة الاستخدام العملي » وحدة للقياس وعرفناها بالكيفية الآتية :

اذا كان (ج ي) هو الانتاج الاقصى لجهاز اثناء سير منتظم صحيح مسمى الاربع والعشرون ساعة بلا انقطاع مستملاً في ذلك انايب مؤثرة جديدة «فقوة الاستخدام العملي»

للجهاز تكون هي النسبة بين الإنتاج المحقق الذي زمرته بحري (ج ق) أثناء اعادة مدة ١٠٠ يوم متتامة بدون تغيير في قطع الجهاز وبين أقصى حد نظري ممكن للإنتاج أثناء نفس المدة اي $100 \times \text{ج ي}$:

$$\text{قوة الاستخدام العملي} = \frac{\text{ج ق}}{\text{ج ي} 100}$$

ولأجل تعيين هذه القوة الدالة على السكّال الصناعي للطريقة المستعملة يجب كما لا يخفى العمل دائماً بنفس القطع من غير التجهاء الى تغييرها. وقطع التغيير ليست ضرورة مبدئية في طريقة إنتاج مضبوطة ضبطاً كافياً. وتلفت النظر الى ان سهر جهاز التأثير في صناعة النشادر يتأثر غالباً بالقاذورات المحتوي عليها هيدروجين المحبوظ ز + بد = لذلك كان من الضروري في تحديد « معين الاستخدام العملي » ضم اجيزة إنتاج الهيدروجين والسعي ليكون « معين الاستخدام العملي » مضموناً في مجموع جهاز الإنتاج وهذه هي اوسيلة الوحدة التي لا تعجل « معين الاستخدام العملي » وهياً. والتحليلات التي تجري على الهيدروجين لا تكفي للإرشاد عن مقدرة الغاز في افاييب التأثير. ولأجل فهم سطات « معين الاستخدام العملي » يكفي ملاحظة ان زيادة قدرها ٥ في المائة من هذا العامل تكون نتيجتها انقاص تكاليف صنع النشادر بمقدار ٥ في المائة (ولقد بينا آنفاً ان هذه التكاليف تجري على لسة مكعبة للإنتاج، بينما معين الاستخدام العملي يجري على نسبة مناسبة له) وبيناً « اقتصاد قدره ٥ في المائة من الغاز والقوى المستهلكة واقتصاد قدره ٥ في المائة من اليد العاملة » لا يقلل من تكاليف الصنع الا بمقدار ٢ ونصف في المائة الى ٣ في المائة وجملة « الغاز واليد العاملة » في تكاليف الصنع لا تزيد على ٥٠ في المائة الى ٦٠ في المائة. ومن باب الارشاد نقول ان طريقة صنع النشادر المركب مضبوطاً ضبطاً حقيقياً في وسعها ان تعطي في مجموع « الهيدروجين - نشادر » معيناً للاستخدام العملي قدره ٨٥ في المائة على الاقل. ولقد اتاحت لنا الظروف زطوة مصنع في شمال فرنسا يستعمل طريقة (ج. كلود) مع استخراج الهيدروجين من غازات افران الكوكب بواسطة الاذابة فوجدنا ان « قوة الاستخدام العملي » في هذا الصنع لجهاز قائم بالعمل منذ سنتين بدون اي تغيير في قطع يبلغ ٩٣ في المائة في مجموع « الهيدروجين - نشادر ». فرقم ٨٥ في المائة الذي ذكرناه كحد أدنى لا يكون اذن بالغاً فيه ومن الواجب ان يمدكاه معدّل لضابطة بل وسر الواجب ان تبلغ القدرة في الإنتاج في الوقت الحاضر رقماً يفوق ذلك الرقم عند العمل على تنافس مختلف الطرق